

# SUSPENSÃO TRASEIRA




FIG. 1

- 1 Amortecedor
- 2 Contra-porca
- 3 Porca de fixação
- 4 Capas dos coxins
- 5 Coxins
- 6 Capa intermediaria
- 7 Fundo da mola

- 8 Mola
- 9 Grampos
- 10 Placa-suporte
- 11 Fixação inferior do amortecedor
- 12 Braçadeira
- 13 Borracha anti-ruido
- 14 Suporte fixo dianteiro



A suspensão traseira consiste de 2 conjuntos de molas de lâmina, ligadas pelas suas pontas dianteiras aos suportes fixos das longarinas e pelas suas pontas traseiras aos jumelos, que por sua vez são ligados às longarinas do chassis.

As flexões e choques aos quais são submetidas as molas, são controlados pelos amortecedores telescópicos, hidráulicos, de dupla ação.

#### **MANUTENÇÃO**

As molas traseiras não necessitam manutenção. A Pulverização com óleo queimado não é aconselhada, pelo seu efeito desintegrador sôbre as borrachas de amortecimento e anti-ruido.

## REMOÇÃO DAS MOLAS TRASEIRAS

- Levantar o veículo um pouco e apoiá-lo sôbre cavaletes colocados em frente dos suportes dianteiros das molas. Desta maneira as molas se afrouxam, embora as rodas permaneçam em contacto com o solo.
- Desligar a ponta inferior do amortecedor.
- Remover os retentores das porcas e as porcas dos grampos da mola.
- Remover os grampos e a placa-suporte.
- Remover o jumelo da ponta traseira da mola.
- Remover a porca do pino da ponta dianteira da mola, virando a cabeça do pino no sentido de desaparafusar e remover o pino.
- Remover a mola.

### INSTALAÇÃO DA MOLA

Proceder no sentido inverso da remoção. Montar novos retentores das porcas dos grampos.

FIG. 2


1 — Grampo

2 — Mola traseira

3 — Trava da porca do grampo

4 — Placa-suporte


5 — Amortecedor





#### DESMONTAGEM DA MOLA

- Prender a mola numa morsa, de maneira que as lâminas fiquem comprimidas.
- Remover as braçadeiras.






FIG. 3

**NOTA:** As braçadeiras prensadas, montadas na fábrica, são inutilizadas na ocasião de desmontagem da mola. Devem ser utilizadas, em tôdas montagens posteriores, as braçadeiras de reposição, com parafusos.

- Remover o parafuso do centro (espigão).
- Separar as molas.

#### MONTAGEM DA MOLA

- Ajuntar as lâminas.
- Atravessar os furos com um saca-pino para alinhar as lâminas.
- Comprimir o conjunto da mola na morsa.
- Remover o saca-pino.
- Inserir o parafuso do centro (espigão) e apertar a porca.
- Montar as braçadeiras.

#### REMOÇÃO DO AMORTECEDOR TRASEIRO

- Desligar o amortecedor em ambas as pontas.
- Comprimir o amortecedor e removê-lo.



# INSTALAÇÃO DO AMORTECEDOR TRASEIRO

- Proceder em ordem inversa.

# ESPECIFICAÇÃO DOS TORQUES DE APÊRTO

Porca do grampo 8m.kg (58ft/lbs).

Pinos-coxins dianteiro e traseiro 4 a 4,8 m.kg (29-35 ft/lbs).




FIG. 4

Jumelo da mola (ponta traseira)